

～はじめに～

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございました。

本製品は、一品一品手作りで製作しており、特にオイルステイン仕上げ(上部枠の塗装)などは一品ずつ風合いが異なりますのでご了承ください。基本的な作りは変わりません。

※本体の仕様は予告なく若干変更する場合がございます。

設置場所・お取扱いについて

- 設置場所は、非常口・消火器などの防災設備の周辺・湿気の高いところ・直接熱の当たる場所などは避けて下さい。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所にも置かないで下さい。落ちたり、倒れたりしてケガの原因となります。
- 本体の上に重いものを置かないで下さい。
- 屋外でも使えますが、雨天時は出来るだけ避けて下さい。
- 屋外の使用は直射日光をさけて下さい。メラミン化粧板がはがれる原因となります。


ご注意ください！

- ・玉の誤飲や機械を激しく動かさないようにご注意ください。
- ・お年寄りの方や、小さなお子さま、障害を持った方がゲームをする際は、必ず保護者が付き添うようお願い致します。

メンテナンス・カスタマイズ方法


- アジャスターが付いていますので傾斜角度を調整して下さい。急になると入りにくく、球が早く落ちます。
- 盤面のシールにボコボコと小さな気泡が入った場合、針などで穴を開け押さえつけて空気を抜いて下さい。
- フィールド内の玉の跳ね方を変更したい場合は、お好みで釘を追加して打ち込んで下さい。
- スライドボード※1 を着色する場合は、必ず両面均一に塗って下さい。片面だと反りの原因となります。
- シューター※3 の滑りを良くするには、シューター※3 を少し引き出して、薄くグリースを塗って下さい。
- シューター※4 部分のアルミのT字※5 を外せば、玉が強く打てます。半球状のゴム※6 や輪ゴムは釘と釘の間に貼りフィールド上に置いて、玉の流れを変える時ご使用下さい。
- 玉が途中で止まる場合 本体に傾斜をつける、又は釘を打ち込み軌道を変えて下さい。
- バネは消耗品ですので使用頻度に応じて交換の必要があります。

※1 スライドボード



※3 シューター

※4 この部分外すとアルミのT字が入っています





※5 アルミのT字

※6 半球状のゴム

玉の勢いを強くしたい場合

- 1 部品A を取り外します。
接着されていないので、簡単に手で外せます。
- 2 トンネル状の入り口付近をごくわずかに削り、
玉の吸い込みを深くして下さい。



玉を勢いを弱くしたい場合

本体と部品A の隙間にガムテープなどを挟み込んであたりを弱くします。
(両目テープなどで挟むものを貼り付けて下さい)



野球盤・チャレンジ・アリスメティック・おみくじ・もえもえ・AB C・ラッキーボールの場合

※使用しない盤面の穴は付属キャップで塞いで下さい。各種スライドボードに装着すればサービスポイントになります。

本製品に関する問い合わせは下記までご連絡ください。